

# Tribest®

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Модель: GKD-450

Инструкция по эксплуатации



ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## Важные инструкции по безопасности

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием;
2. Чтобы избежать травм и поражения электрическим током не помещайте чайник в воду или другие жидкости;
3. Если во время работы устройства рядом находятся дети, требуется строгий надзор взрослых;
4. Во избежание повреждения аппарата или снятия с гарантии подключайте чайник к сети с соответствующим напряжением. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии;
5. Всегда отключайте вилку от розетки, если устройство не используется, а также перед мытьем чайника.
6. Регулярно проверяйте кабель и электрическую вилку на предмет возможных повреждений. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Не включайте аппарат, если корпус неисправен, чайник упал или был поврежден каким-либо образом. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики или ремонта аппарата;
7. Использование деталей, не рекомендуемых производителем, может привести к аннулированию гарантии, травмам пользователя или повреждению устройства;
8. Не используйте аппарат вне помещения;
9. Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края кухонного стола.

### Предостережения

- Во избежание получения травм, поражения электрическим током или возгорания не разбирайте и не модифицируйте корпус с мотором. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр;
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте шнур питания, если электрическая вилка или шнур повреждены. Обратитесь к квалифицированному электрику для ремонта во избежание поражения электрическим током или возгорания;
- Не помещайте посторонние предметы в чайник;
- Если во время эксплуатации устройства рядом находятся дети, требуется строгий надзор взрослых; неправильное обращение или падение чайника может привести к получению травмы или повреждению аппарата;
- Когда чайник включен и нагревается, не помещайте пальцы или другие посторонние предметы внутрь. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травме;
- Во избежание поражения электрическим током никогда не вставляйте мокрую вилку в розетку, не держите вилку мокрыми руками;
- Правильно подключайте шнур питания к сети во избежание поражения

электрическим током или возгорания.;

- Для подключения чайника используйте электросеть только с подходящим напряжением во избежание поражения электрическим током или возгорания. При использовании напряжения, которое отличается от необходимого, используйте трансформатор;

- Не сгибайте и не скручивайте шнур питания. Не дергайте и не помещайте шнур питания вблизи горячих поверхностей. Не ставьте тяжелые предметы на шнур и не допускайте его сдавливания. Повреждение шнура может привести к поражению электрическим током или возгоранию;

- Устанавливайте чайник только на ровную, устойчивую поверхность;

- Во избежание поражения электрическим током, возгорания или травмы не перемещайте чайник в процессе работы;

- Неправильная работа аппарата и эксплуатация не по назначению может привести к получению травм;

- Аппарат следует использовать исключительно по назначению. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения в результате неправильного использования;

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте аппарат в воду или другие жидкости. Если аппарат или электрическая вилка случайно намочили, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к электрику для проверки, перед тем, как использовать аппарат снова;

- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками, не ставьте на влажную поверхность когда сам корпус мокрый;

- Не допускайте, чтобы кабель свисал с острых краев стола и следите за тем, чтобы он не находился рядом с горячими поверхностями и открытым огнем. Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку;

- Убедитесь, что на кабеле или шнуре-удлинителе нет повреждений;

- Если вы используете шнур-удлинитель, он должен соответствовать потребляемой мощности прибора, в противном случае может произойти перегрев удлинителя или электрической вилки;

- Поставьте аппарат на твердую, ровную, жаропрочную поверхность вдали от открытого огня (например, газовой плиты) и в недоступном для детей месте;

- Беспроводной чайник должен использоваться только с поставляемой в комплекте с ним подставкой;

- Пока прибор подключен к сетевой розетке, небольшое количество тока продолжает потребляться даже если аппарат не используется;

- Никогда не используйте шнур питания для переноски прибора;

- Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу;

- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.

## Специальная информация по технике безопасности

- Используйте подставку только для чайника. Не используйте подставку для других целей;
- Не переполняйте чайник. Заливайте воду, не превышая отметку МАХ. Если чайник переполнен, кипящая вода может выплеснуться наружу;
- Чайник предназначен только для нагрева чистой воды и не должен использоваться для других жидкостей.

**Внимание: Осторожно, ожоги!** Во время использования чайник становится очень горячим, поэтому держите его только за ручку.

**Предупреждение: Из чайника выходит пар.** Не открывайте крышку чайника пока кипит вода. Дождитесь, пока чайник остынет. Используйте в недоступном для детей месте.



## Детали



1. Ручка
2. Шкала уровня воды
3. Кнопка «Кипячение/Выкл.» («Boil/OFF»)
4. Индикаторы

5. Кнопка «Подогрев/выбор» («Warm/Select»)
6. Стекланный корпус
7. Фильтр
8. Носик
9. Кнопка для открытия крышки

- 90°C – для кофе
- 80°C – для черного чая
- 70°C – для зеленого чая
- 45°C – сыродеческий режим

# Способ использования

Функция № 1	Последовательность установки	Работа
Режим кипячения		<p>Поставьте чайник на подставку и вставьте вилку в розетку. Это переведет чайник в режим «ожидания». Нажмите на кнопку «BOIL/OFF». Подставка издает сигнал, и чайник начнет нагреваться.</p>
		<p>После того, как вода достигнет точки кипения, чайник выключится, издает 3 звуковых сигнала и переключится в режим «ожидания».</p>

Функция № 2	Последовательность установки	Работа
Режим поддержания температуры		<p>Поставьте чайник на подставку и вставьте вилку в розетку. Это переведет чайник в режим «ожидания». Нажмите на кнопку «WARM/SELECT» и чайник будет поддерживать температуру. Температура по умолчанию составляет 90° С и сохраняется в течение 6 часов.</p>
		<p>Повторным нажатием на кнопку «WARM/SELECT» можно устанавливать желаемую температуру: 90° С, 80° С, 70° С, 45° С. Не забывайте, что время поддержания подогрева составляет не более 6 часов, и его нельзя изменить.</p>
		<p>После включения данного режима чайник будет поддерживать выбранную температуру в диапазоне заданного значения, периодически включая и выключая нагрев.</p>
	Автоматическое отключение	<p>Когда время поддержания подогрева достигнет 6 часов, чайник отключится.</p>

<b>Режим кипячения и поддержания температуры</b>		<p>Для поддержания температурного режима закипевшей воды, сначала включите функцию кипячения. После того, как вода вскипит, нажмите на кнопку «WARM/SELECT», для установки нужной температуры, которую необходимо поддерживать.</p>
	<p>См. функцию № 2</p>	<p>Для настройки подогрева смотрите функцию № 2 «режим поддержания температуры».</p>

**Примечание:** В режиме «поддержание температуры» вода не вскипает. Чайник просто поддерживает установленную температуру воды. Для предотвращения кипячения снимите чайник с подставки.

**Примечание:** Чайник оснащен предохранительным устройством, отключающим нагревательный элемент при отсутствии воды. В случае полного выкипания воды дайте прибору полностью остыть перед тем, как повторно наполнить его водой.



## Технические характеристики

Наименование товара	Чайник бытовой электрический торговой марки «Tribest»
Изготовитель	«Tribest Corporation», США
Филиал изготовителя	«Jinan Agri-Star Import and Export Co., LTD» Место нахождения: КИТАЙ, No. 14647 Jingshi Road, Jinan
Модель	GKD-450
Габариты устройства	170 мм x 230 мм x 280 мм
Напряжение / частота	220-240 В, 50 Гц
Мощность	2200 Вт
Вес аппарата	1,45 кг
Вес с упаковкой	2,50 кг
Страна производства	Китай
Гарантийный срок	1 год

## Техническое обслуживание и уход

При чистке соблюдайте меры предосторожности, указанные на странице 2.

<p>- Всегда вынимайте вилку из розетки перед очисткой основания. Дайте чайнику полностью остыть.</p>	
<p>- Дождитесь, пока чайник высохнет перед повторным подключением к сети.</p>	
<p>- Регулярно удаляйте накипь. Используйте моющее средство, которое можно приобрести в специализированных магазинах и следуйте приведенным инструкциям.</p>	
<p>- Для хранения уберите шнур в отсек, который располагается в нижней части основания.</p>	



## Условия гарантии

Гарантия сроком 1 (один) год с даты покупки предоставляется владельцу электрического чайника Tribest GKD-450. Гарантийный срок с даты покупки не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время использования чайника в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

### **Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:**

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Tribest ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством, в том числе попадания любых жидкостей в корпус подставки (непосредственно на нагревательный элемент или электронные компоненты);
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Tribest - то есть ту, которая была предназначена фирмой Tribest для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Tribest не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Tribest, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Tribest, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр. 10.

Чтобы удостовериться, что изделие Tribest предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Tribest в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

# Гарантийный талон

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы.

Модель: Tribest GKD-450

Серийный номер (Serial no): \_\_\_\_\_

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

—

Дата продажи: \_\_\_\_\_ (печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 1 году с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

# Tribest®

Соковыжималка  
Tribest Solostar 4



Блендер Tribest  
Dynablend DB-950



Соковыжималка  
Tribest Slowstar SW-2000



Соковыжималка  
Tribest Green Star Elite



Мини блендер  
Tribest PB-250



Дегидратор Tribest  
Sedona Express  
SD-6780



Соковыжималка  
ручная Tribest Z-Star  
Z-710



Дегидратор Tribest  
Sedona SD-P9150



Проращиватель  
Tribest FL-3000



Соковыжималка  
Tribest Solostar 3

# Tribest®

Tribest Corporation  
1143 N. Patt St., Anaheim, CA 92801  
toll free: 888-254-7336 | tel: 714-879-7150  
[www.tribest.com](http://www.tribest.com) | [service@tribest.com](mailto:service@tribest.com)

eco2u.ru